

Termostat s kapilárovým čidlom Návod na obsluhu a inštaláciu

Model AT 10F



Vlastnosti

- Termostat s kapilárovým čidlom a viditeľnou vonkajšou stupnicou
- Jednoduchá prevádzka s pomocou veľkého ručného číselníka
- **Termostat je možné zablokovat' na nastavenej teplote (poistka proti neoprávnenej zmene teploty)**
- Teplotný rozsah 30 °C - 90 °C
- Jednoduché elektronické pripojenie s pomocou dostatočne veľkých kálových svorkiek

Montáž

Termostat upevňovaný k povrchu rúrky pripojte v ľubovoľnom mieste a zaistite externé čidlo na povrchu časti systému určeného k prenosu vody, ktorého teplotu má čidlo zaznamenávať. Dbajte na to, aby ste zabezpečili priamy a bezpečný kontakt s povrhom. (Pred zaistením snímača je nevyhnutné odstrániť v mieste inštalačie všetku izoláciu.) Kapilárna trubica medzi termostatom a externým čidlom sa nesmie v žiadnom prípade ohýbať!

Elektrické pripojenie

Otvorte termostat tým, že odstránite číselník (1) a uvoľnite veľkú plastovú skrutku (2).

Odstráňte veko puzdra. Štyri kálové svorky, ktoré teraz môžete vidieť, sa pripoja takto:

- Svorka C a 1 = otvárač
Termostat sa otvorí pri rastúcej teplote a uzavrie v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "kúrenie").
- Svorka C a 2 = otvárač
Termostat sa uzavrie pri rastúcej teplote a otvorí v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "chladenia").
- Svorka  = uzemnenie



Inštalačiu môže vykonávať iba kvalifikovaný inštalatér v súlade s plánom pripojenia.

Okrem toho musí inštalačia tiež zodpovedať aktuálne platným smerniciam a špecifikáciám

vášho dodávateľa energie. Inštalačia sa vždy vykonáva pri vypnutom prívode

prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie.

Dodržiujte maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch!

Neprijímateľne žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek formu zneužitia.




Prevádzka

UPOZORNENIE


Termostat má otočný manuálny číselník so stupnicou teploty. Aby sa dalo číselníkom otočiť, musí byť povytiahnutý von asi o 5 mm z puzdra, aby bol uvoľnený z poistného mechanizmu pod ním (čap-zuby). Potom otáčajte číselníkom, kým nebude požadovaná teplota zodpovedať značke na puzdre.

Pokiaľ chcete uzamknúť zvolenú teplotu, zatlačte číselník dole do puzdra, kým číselník nezavlkne do poistného systému. Ak budete chcieť niekedy neskôr teplotu upraviť, uvoľnite číselník z poistného mechanizmu (ako je opísané vyššie) a otočte ním na požadovanú teplotu. Potom zatlačte číselník späť.

Rozmery:



Výkres obvodu:



Technické údaje:

Prevádzkové napätie: 230V AC
50Hz

Kontakt: 1 dvojcestný kontakt
Spínací prúd 15 (2) A

Rozsah riadenia teploty:
30°C-90°C

Snímací prvok: Kvapalinový
snímač

Krytie: IP20
certifikované CE

Dátum predaja

Razítko predajcu

