

Vážený zákazník,

Pred použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uchovajte si tento návod na obsluhu, záručný list, bloček o zaplatení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu.

**VK-2050**

Napájanie: 230V ~ 50 Hz

Príkon: 1000 W

Objem: max. 0.5 l

Popis hlavných častí:

1 Kryt a výlevka  
2 Prepínač ON s automatickým vypínaním  
3 Svetelný indikátor  
4 Základňa - Navíjač sieťovej šnúry a výsuvné stabilizátory

**Príslušenstvo:**

Plastový pohár 2ks  
Plastová lyžička 2ks  
Pohár s krytom - zásobník 1ks  
Textilné vrečko 1ks

**Všeobecné bezpečnostné pokyny**

- Pri práci s elektrickým spotrebičom je potrebné pracovať veľmi pozorne, zvlášť ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieťi, nepoušajte miestnosť aby nezostalo bez obsluhy. Uložte ho vždy mimo dosahu detí.
  - **Zariadenie je výhradne určené pre osobnú potrebu a nie pre komerčné profesionálne použitie.**
  - Odpojte zariadenie zo siete vždy ak ho nepoužívate, pri premiestňovaní, čistení alebo ak na ňom zistíte nejakú chybu.
  - Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru a vlastné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať. Opravu zverte len odbornému servisu.
  - Nevystavujte zariadenie a sieťovú šnúru vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi a podobným účinkom.
  - Nepoužívajte zariadenie vonku.
  - Zariadenie neoblievajte vodou alebo inou tekutinou a tiež nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
  - Ak je zariadenie zarosené alebo mokré, vytriahnite okamžite sieťovú šnúru zo siete.
  - Aby ste sa vyhnuli nebezpečeniu, všetky opravy prístroja zverte do rúk kvalifikovaného personálu, vrátane výmeny sieťovej šnúry.
- Záruka na výrobok zaniká, ak tieto pokyny nebudú dodržané, alebo ak dôjde k poškodeniu výrobku následkom nesprávneho používania.**

**Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu**



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v nechránenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektrickom vyžarovaní (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektrického vyžarovania.

# Záručný list

označenie výrobku

dátum predaja

meno a adresa zákazníka

pečiatka predajne a podpis

číslo OL	datum opravy		popis opravy	pečiatka a podpis
	príjem	ukončenie		

## Špeciálne bezpečnostné upozornenia

- Kanvicu piňte len studenou pitnou vodou.
- Hladina vody nesmie presiahnuť značku MAX.!
- **Kanvica má neodimateľnú základňu.**
- Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí striekať z kanvice. Zariadenie nezapínajte, ak nie je naplnené vodou.
- Kanvica nesmie byť používaná na ohrievanie iných kvapalín ako pitnej vody.
- Dbajte na to, aby veľa vody nikdy nevytečalo z otvoru.
- Neotvárajte veko, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálenia parou.
- Telo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Nepiňte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- **Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.**
- Elektrická základňa a vonkajšia strana konvice zariadenia sa nesmie zamocíť.
- Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystrúchnutiu vody.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, pozorovacími alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.



## Prevádzkovanie zariadenia Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr:

Min. 3krát v kanvici naplnenej pitnou vodou po znak maximalnej hladiny prevariť vodu, vyliat ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.

- 1 Odviete sieťovú šnúru od základne. Zariadenie postavte na rovňu a pevný podklad.
  - 2 Naplňte konvicu primeraným množstvom vody. Prosím sledujte ukazovateľ. Zatvorte kryt, inak sa kanvica po zovretí vody automaticky vypne a voda môže vyvrieť z kanvice.
  - 3 **Upozornenie:** Úroveň vodnej hladiny nesmie presiahnuť znak MAX. Príliš málo vody môže zapríčiniť poškodenie spirály a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že voda pretečie.
  - 4 Kanvicu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od vás.
  - 5 Požadavky na pripojenie do elektrickej siete:
  - 6 Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte či sa zhoduje sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, ktorý je umiestnený na elektrickej základni a päte konvice.
- Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky ~230 V, 50 Hz.
  - 5 Vypínač zatlačte do zapnutého polohy. Svetelná signalizácia sa rozsvieti. Voda sa začne variť. Kým voda vrije, neotvárajte kryt. Príkon konvice je 1000 W.
  - 6 Po ukončení procesu varenia sa prístroj automaticky vypne (vypínač sa vráti do vypnutej polohy). Zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pri vylietaní vody veko nedvíhajte.

### UPOZORNENIE:

- Zariadenie nikdy nepoužívajte prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná poisťka vypne zariadenie automaticky. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte kovových častí. Môže dôjsť k popáleniu.

- Cestovnú kanvicu nie je možné vypnúť manuálne tlačidlom zapnutia. Kanvica sa vypne len automaticky po zovretí vody. Pri ďalšom varení vody tlačidlo zapnutia zatlačte ho do polohy ON. Vždy počkajte, kým sa zariadenie automaticky nevypne. Zapínajte ho vždy stlačením tlačidla (poloha ON). V prípade potreby odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

## Starostlivosť, údržba a čistenie

- 1 Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- 2 Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu nepochráčajte do vody.
- 3 Aby bol povrch z nehrdzavejúcej ocele hladký a lesklý, na čistenie nepoužívajte rozpušťač ani drsné čistiace prostriedky.
- 4 Je potrebné pravidelné čistenie od nánosu vodného kameňa. Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo vašej oblasti a od frekvencie používania kanvice.
- 5 Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

## Odstaňovanie vápenej soli

Časové rozpätie odstraňovania vápenných nánosov závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako zariadenie často používate. Čistenie prevádzkajte asi každé 3 – 4 týždne. Na čistenie používajte zriedený ocot, alebo odstraňovač vápenných solí na báze kyseliny citrónovej. Odstaňovač vápenej soli dávkujte a používajte len podľa návodu výrobcu.

### Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje Záručná lehota 24 mesiacov. Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený Záručný list a pokladnicový doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného Záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný. Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobcu v záručnej dobe zaniká ak:
  - užívateľ nepredložil platný záručný list a doklad o kúpe výrobcu
  - vznikla závrada zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a býrovej inštalácii
  - bol vykonaný neodborný zásah alebo zmena vo výrobcu neoprávnenou osobou vznikajú na výrobcu závrada použitím neoriginálnych náhradných dielov
  - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu

### Iné podmienky súvisiace so zárukou:

- Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a označiť kupujúceho;
- so spôsobom jeho používania a manipulácie
- so spôsobom prípadným záručným opätím
- s najbližšou záručnou opravovňou ako aj so spôsobom odoslania zariadenia k záručnej opravu do servisného strediska dodávateľa
- riadne vyhniť. Záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený Záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku /opravu, výmenu alebo odstupenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamného poriadku

### UPOZORNENIE:

- V prípade požadúnej opravy, prípadne neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu od odosielateľa i späť prešetrované odosielateľovi.
- Zaslanie výrobcu do centrálneho servisného strediska.
- Do centrálneho servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok prostredníctvom slovenskej pošty.

Výhody opät v centrálnom servisnom stredisku:

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitatne a bez zbytočných zdržaní. Po oprave Vám výrobok na naše náklady doručovateľ dovezie späť k Vám domov. Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky.

### Centrálné servisné stredisko

ul. Závodná 459, 027 43 Nížná  
tel.: 043-5306004, fax: 043-5393250