iT500, Uživatelský manuál 16pp 025_Šablona 1 3.9.2 3-12:00 Strana 1





Údaje o shodě a bezpečnosti výrobku

Údaje v tomto manuálu platí pouze pro zařízení SALUS Controls identifikované na obálce tohoto manuálu a nesmí být použity pro jiné zařízení nebo model.

Toto příslušenství smí instalovat pouze kvalifikované osoby v souladu s pokyny uvedenými v aktuálních elektroinstalačních předpisech IEE a v souladu s platnými stavebními předpisy. Nedodržení pokynů v této publikaci může vést k soudnímu stíhání.



Před instalací nebo prací na jakémkoliv zařízení s napájením 230 VAC, 50 Hz vždy nejprve odpojte napájení.

Do zařízení nedávejte společně vybité a nevybité baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Tento manuál musí být uložen na bezpečném místě u koncového uživatele pro případné pozdější použití.

Obsah balení



Instalace

Postupujte podle Instalačního manuálu. V instalačním manuálu naleznete také návod na připojení iT500 k internetu.







www.salus-controls.com

Podrobné informace naleznete na straně 18 v Instalačním manuálu.

Přehled displeje

IKONY NA DISPLEJI	POPIS	FUNKCE	
1234567	Den v týdnu	Zobrazení čísla dne v týdnu. 1 znamená Pondělí.	
88°	Ukazatel teploty Zobrazení nastavené nebo naměření teploty.		
88:88	Hodiny Zobrazení času.		
123456	Indikace čísla programu	Zobrazení čísla aktivního (zvoleného) programu	
۵ [.]	Indikace režimu topení	Indikuje, že je zapnuté topení.*	
nebo 🔁	Indikace topné zóny	Indikuje topnou zónu.*	
~	Indikace teplé vody	Indikuje regulaci teplé vody.*	
U	Indikace režimu teplé vody	Indikuje zapnutý ohřev vody.*	
((دم))	Indikace RF signálu	Indikuje, že jednotka vysílá bezdrátový signál na iT500RX nebo přijímá signál z iT300.*	
	Indikace zámku	Indikuje, že je aktivován dotykový zámek.	
	Stav baterie	Indikuje, že baterie je téměř vybitá.	
IÊI	Indikace dovolené	Indikuje, že je nastaven režim dovolené.	
•	Internet	Indikuje připojení k serveru iTG500 a SALUS	
ê.	Indikace chlazení	Indikuje, že je zapnuté chlazení.*	
0 <u>N</u>	Indikátor ON	Je zapnutý nepřetržitý ohřev vody.*	
1	Indikátor jednoho zapnutí	Proběhne pouze jeden ohřev teplé vody.*	
AUTO	Indikátor AUTO	Běží automatický program.	
OFF	Indikátor OFF	Režim "vypnuto"	
0	Indikace nastavení	Režim manuálního ovládání nebo nastavení	

* Dostupnost funkce závisí na konfiguraci daného systému.

Ovládací prvky



Identifikace typu systému

Typ systému je určen konfigurací vašeho systému. Systém nastavuje a může měnit pouze kvalifikovaný instalační pracovník.

۲





Ovládání systému s jednou centrální topnou zónou na PC a Smartphonu

Nyní, když jste určili typ vašeho systému, můžete k ovládání vašeho iT500 použít PC nebo smartphone.



Energy save - použije nejnižší teplotu nastavenou ve vašem denním programu.



Zobrazí se, pokud dojde k přepnutí aktuálního programu na manuální ovládání.

AUTO *

*Pro zrušení dočasného přenastavení automatické teploty stiskněte AUTO.







Lokální ovládání systému s jednou centrální topnou zónou

Ovládací nástroje, které máte k dispozici na vašem PC nebo smartphonu, jsou dostupné také lokálně na vašem iT500.



Lokální ovládání systému s jednou centrální topnou zónou



Ovládání systému se dvěma centrálními topnými zónami na PC a Smartphonu



Lokální ovládání systému se dvěma centrálními topnými zónami



Lokální ovládání systému se dvěma centrálními topnými zónami



Ovládání systému s centrální topnou zónou a ohřevem vody na PC a smartphonu

Nyní, když jste určili typ vašeho systému, můžete k ovládání vašeho iT500 použít PC nebo smartphone.



Energy save použije nejnižší teplotu nastavenou ve vašem denním programu.



Zobrazí se, pokud dojde k přepnutí aktuálního programu na manuální ovládání.

* Pro zrušení dočasného přenastavení automatické teploty stiskněte AUTO.





Jedna centrální topná zóna plus ohřev vody.











Ovládání systému s centrální topnou zónou a ohřevem vody na PC a smartphonu



Lokální ovládání systému s centrální topnou zónou a ohřevem vody





Lokální ovládání systému s centrální topnou zónou a ohřevem vody



Výchozí programy

Centrální topení

PROGRAM	PRACOVNÍ DEN (1 až 5)	VÍKEND (6 až 7)
1	Čas 6:00 Nastavená teplota 21°C	Čas 6:00 Nastavená teplota 21°C
2	Čas 8:00 Nastavená teplota 14°C	Čas 8:00 Nastavená teplota 14°C
3	Čas 11:00 Nastavená teplota 21°C	Čas 11:00 Nastavená teplota 21°C
4	Čas 13:00 Nastavená teplota 14°C	Čas 13:00 Nastavená teplota 14°C
5	Čas 16:00 Nastavená teplota 21°C	Čas 16:00 Nastavená teplota 21°C
6	Čas 21:00 Nastavená teplota 14°C	Čas 21:00 Nastavená teplota 14°C

Termostat iT500 je dodáván s těmito přednastavenými programy. Nastavený program můžete jednoduše změnit na PC nebo smartphonu.

Teplá voda

PROGRAM	AKCE	PRACOVNÍ DEN (1 až 5)	VÍKEND (6 až 7)
1	ZAP	6:00	6:00
	VYP	8:00	8:00
2	ZAP	10:00	10:00
	VYP	12:00	12:00
3	ZAP	18:00	18:00
	VYP	22:00	22:00

Zobrazení nebo změna programu



Zobrazení nebo změna programu



Zobrazení nebo změna programu





22 iT500 – Uživatelský manuál

Užitečné informace





režimu dovolené podržte 🕤



Zrušení dočasného přenastavení





Funkce zámku

Pro aktivaci nebo deaktivaci zámku stiskněte současně a

