

R161B – Tester baterií - BT-168D, R3, R6, R20, R14, 9V

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Příměření 1,5 a 9V baterií odečítejte hodnoty na vrchní stupnici.

Příměření 1,5V knoflíkových baterií odečítejte hodnoty na spodní stupnici (Button Batt)

Červená = baterie je vybitá

Žlutá = baterie má nízké napětí

Zelená = baterie je v pořádku

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. Ke čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), nebo by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku příměním podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispívejte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.