





Čerpadlo na naftu, 12V, 155W, 40l/min, plastová rukojeť, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

- Nedodržení následujících opatření může vést ke zranění.
- Během používání čerpadle noste rukavice z PVC.
- Během pracování s čerpadlem nekuřte.
- Čerpadlo nesmí překročit maximální parametry, pro které je konstruováno.
- Rozdělovač smí pouze pověřený elektrikář.
- Čerpadlo nesmí běžet bez dozoru.
- Před zahájením práce zkontrolujte všechny ovládací prvky.
- S čerpadlem nepracujte na boso nebo v mokřem prostředí.
- Nečerpejte mořskou vodu, odpadní vodu, vodu obsahující pevné látky (špína, žíravina).
- Nečerpejte tekutiny, které jsou teplejší, než 90 stupňů Celsia.
- Nečerpejte kapalné potraviny.
- Nečerpejte hořlavé kapaliny a výbušniny.
- Čerpadlo nesmí používat děti.

Podmínky použití + práce s čerpadlem:

- Čerpadlo pracuje s napětím 12V.
- Před zahájením čerpání naplňte čerpadlo čerpanou kapalinou. Pokud je čerpadlo úplně prázdné, nesmí být zahájeno čerpání.
- Dodržujte maximální kapacitu čerpadla.

- Nečerpejte alkohol a hořlavé látky.
- Průtok čerpadla je maximálně 40L/min.
- Maximální průměr odtoku je 19mm.
- **VAROVÁNÍ:** Spodní část čerpadla musí být vždy plna čerpané kapaliny.
- Stroj nikdy nenechte běžet bez dozoru.

Technické specifikace:

- Napájení: 12V (DC), 155W
- Průtok: 40L/min
- Maximální zdvih: 3m
- Průměr vstupu: 37mm
- Otáčky: 8500/min

Transport čerpadla:

- Čerpadlo je dodáváno kompletní a není třeba žádná dodatečná instalace. Motor čerpadla lze opravit pouze v autorizovaném servisu.

Údržba čerpadla:

- Nejdůležitější je, udržovat čerpadlo v čistém stavu. Přístroj nevyžaduje žádné úkony údržby.



Import / export značky GEKO v České republice:

TorriaCars s.r.o.
Jiráskova 476/69
Liberec
46001
www.torriacars.cz
email: info@torriacars.cz